

Частотные преобразователи серии F100

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ddu@nt-rt.ru || сайт: <https://dacond.nt-rt.ru/>



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DCF100 90кВт 3Ф 380В DCF100T40900XX0

Арт. DCF100T40900XX0

Входное напряжение

380 В

Мощность (кВт)

75

Выходной ток (А)

150



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DCF100 75кВт 3Ф 380В DCF100T40750XX0

Арт. DCF100T40750XX0

Входное напряжение

380 В

Мощность (кВт)

7.5

Выходной ток (А)

19



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DAF100 7,5кВт 3Ф 380В DAF100T40075BX0

Арт. DAF100T40075BX0

Входное напряжение

220 В

Мощность (кВт)

7.5

Выходной ток (А)

31



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DAF100 7,5кВт 3Ф 220В DAF100T20075BX0

Арт. DAF100T20075BX0

Входное напряжение

380 В

Мощность (кВт)

55

Выходной ток (А)

110



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DACF100 55кВт 3Ф 380В DACF100T40550XX0

Арт. DACF100T40550XX0

Входное напряжение

220 В

Мощность (кВт)

0.75

Выходной ток (А)

5



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DACF100 0,75кВт 1Ф 220В DACF100S20007BX0

Арт. DACF100S20007BX0

Входное напряжение

380 В

Мощность (кВт)

0.75

Выходной ток (А)

3



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DAF100 0,75кВт 3Ф 380В DAF100T40007BX0

Арт. DAF100T40007BX0

Входное напряжение

220 В

Мощность (кВт)

1.5

Выходной ток (А)

7



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DAF100 1,5кВт 1А/3Ф 220В DAF100S20015BX0

Арт. DAF100S20015BX0

Входное напряжение

380 В

Мощность (кВт)

1.5

Выходной ток (А)

4.5



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DAF100 1,5кВт 3Ф 380В DAF100T40015BX0

Арт. DAF100T40015BX0

Входное напряжение

380 В

Мощность (кВт)

110

Выходной ток (А)

210



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DAF100 110кВт 3Ф 380В DAF100T41100XX0

Арт. DAF100T41100XX0

Входное напряжение

220 В

Мощность (кВт)

11

Выходной ток (А)

45



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DACF100 11кВт 3Ф 220В DACF100T20110BX0

Арт. DACF100T20110BX0

Входное напряжение

380 В

Мощность (кВт)

11

Выходной ток (А)

26



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DACF100 11кВт 3Ф 380В DACF100T40110BX0

Арт. DACF100T40110BX0

Входное напряжение

380 В

Мощность (кВт)

132

Выходной ток (А)

250



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DAF100 132кВт 3Ф 380В DAF100T41320XX0

Арт. DAF100T41320XX0

Входное напряжение

380 В

Мощность (кВт)

15

Выходной ток (А)

33



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DAF100 15кВт 3Ф 380В DAF100T40150BX0

Арт. DAF100T40150BX0

Входное напряжение

380 В

Мощность (кВт)

160

Выходной ток (А)

300



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DACF100 160кВт 3Ф 380В DACF100T41600XX0

Арт. DACF100T41600XX0

Входное напряжение

380 В

Мощность (кВт)

18.5

Выходной ток (А)

40



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DACF100 18,5кВт 3Ф 380В DACF100T40185BX0

Арт. DACF100T40185BX0

Входное напряжение

220 В

Мощность (кВт)

2.2

Выходной ток (А)

12.5



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DAF100 2,2кВт 1Ф/3Ф 220В DAF100T20022BX0

Арт. DAF100T20022BX0

Входное напряжение

380 В

Мощность (кВт)

2.2

Выходной ток (А)

5.6



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DAF100 2,2кВт 3Ф 380В DAF100T40022BX0

Арт. DAF100T40022BX0

Входное напряжение

380 В

Мощность (кВт)

22

Выходной ток (А)

46



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DACF100 22кВт 3Ф 380В DACF100T40220BX0

Арт. DACF100T40220BX0

Входное напряжение

220 В

Мощность (кВт)

3.7

Выходной ток (А)

15.2



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DACF100 3,7кВт 1Ф/3Ф 220В DACF100T20037BX0

Арт. DACF100T20037BX0

Входное напряжение

380 В

Мощность (кВт)

30

Выходной ток (А)

58



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DACF100 30кВт 3Ф 380В DACF100T40300BX0

Арт. DACF100T40300BX0

Входное напряжение

380 В

Мощность (кВт)

37

Выходной ток (А)

75



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DACF100 37кВт 3Ф 380В DACF100T40370BX0

Арт. DACF100T40370BX0

Входное напряжение

380 В

Мощность (кВт)

4

Выходной ток (А)

10.5



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DCF100 4,0кВт 3Ф 380В DCF100T40040BX0

Арт. DCF100T40040BX0

Входное напряжение

380 В

Мощность (кВт)

45

Выходной ток (А)

90



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DCF100 45кВт 3Ф 380В DCF100T40450XX0

Арт. DCF100T40450XX0

Входное напряжение

220 В

Мощность (кВт)

5.5

Выходной ток (А)

23



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DAF100 5,5кВт 3Ф 220В DAF100T20055BX0

Арт. DAF100T20055BX0

Входное напряжение

380 В

Мощность (кВт)

5.5

Выходной ток (А)

14



Частотные преобразователи/Серия F100

Преобразователь частоты Dacond DAF100 5,5кВт 3Ф 380В DAF100T40055BX0

Арт. DAF100T40055BX0

1 2



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ddu@nt-rt.ru || сайт: <https://dacond.nt-rt.ru/>